

2021年12月吉日

レナード株式会社
カスタマーサービス部

お取引様 各位

ハンドピースの水抜き方法

ハンドピースをマシン本体から外し、本体との接続部分にあるカップリング（写真1）を
硬い棒などで押し込みます。（写真2）

カップリングを押しながらコネクターを下に向けると水が排出されます。（写真3）

ハンドピースのヘッド部分はマシン本体のハンドピースホルダーにかけるか、高い位置で
持って水の排出を行ってください。



写真1



写真2



写真3

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートセンターへご連絡ください。

0120-880-816